三相電力調整器 PAC35シリーズ取扱説明書

この度は、シマデン製「PAC35シリーズ三相電力調整器」をご採用頂きまして誠に有難う御座います。 お使いになる前にコード選択表により、ご希望の仕様通りの製品で有る事を、ご確認の上ご使用下さい。 尚、本取扱説明書は、最終ユーザー様に届くようご配慮下さい。

1 仕 様

	制御方式	位相制御方式(ソフトスタート付)										
P	適用負荷	111111111111111111111111111111111111111										
Α		抵抗負荷(変圧器一次側制御可)										
C 3	電源周波数	50/60Hz(端子部にて切替:出荷時50Hz)										
5	出力電圧制御範囲	入力電圧の0~95%以上										
Р	制御回路構成/素子構成	三相混合逆並列構成/SCR×3、ダイオード×3										
\vdash	電源表示	緑色LEDランプにて表示										
	制御方式	サイクル演算形ゼロ電圧スイッチング制御方式										
P	適用負荷	定抵抗負荷										
A C	電源周波数	50/60Hz										
3	電力制御範囲	負荷電力の0~95%以上										
5	制御回路構成/素子構成	三相混合逆並列構成/SCR×3、ダイオード×3										
C	電源表示	負荷通電時 緑色LEDランプ点灯										
	操作量出力(オプション)	指示計用出力端子付(0~imA DC)										
	制御方式	二相制御定周期形ゼロ電圧スイッチング制御方式										
Р	比例周期	約3秒(2~4秒 内部可変)										
A	制御回路構成/素子構成	二相逆並列構成/SCR×2×二相										
C	適用負荷	定抵抗負荷										
3 5	電源周波数	50/60Hz										
Z	電力制御範囲	負荷電力の0~95%以上										
	電源表示	負荷通電時 緑色LEDランプ点灯										
	操作量出力(オプション)	指示計用出力端子付(0~ImA DC)										
	電流容量	20、30、45、60、90、135A(6種)										
	電源	200~240/380~440V AC ±10%										
	制御入力	電流:4~20mA DC(受信抵抗:100Ω)										
共	(b) Ph> < >1	接点:無電圧接点										
	パワー調整器(勾配調整器)	電流入力形:内部付標準(オプションにて外付可)										
		接点入力形:外付標準										
通	自動・手動調整	手動パワー調整器(オプション)を用いる事により自動・手動切替制御可										
***	冷却方式	自冷式:20~90A										
	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	強制風冷式:135A										
仕	過電流時の秦子保護機能	なし(電源一次側に半導体用ヒューズをご使用下さい)										
'-	最小負荷	電流容量の10%以上(負荷開放状態では動作しません)										
	使用周囲温度範囲	-10~+50°C										
様一	使用周囲湿度範囲	90% RH以下(結露なきこと)										
17	絶縁抵抗	電源端子とシャーシ間 500V DC 20MΩ以上										
		電源端子と入力端子間 500V DC 20MQ以上										
	耐電圧	電源端子とシャーシ間 2000V AC I分間										
1)	外形寸法&取付寸法&重量	外形寸法図参照										


2 コード選択表


PAC35Pコード選択表

項目	コード				fd	:				様	
ロ シリーズ	PAC35P	位相制御方式三相電力調整器(ソフトスタート付)									
		0	0 4~20mA DC 受信抵抗:100Ω								
2 制御入力	御入力 2			無電圧接点							
		9	その他								
						200 -	200 - 240V 380 -				
					020 20A		8.3 KVA	KVA 13.1 ~ 15.2 KVA			
3 電流容量			030 30A			10.3 ~	12.4 KVA	KVA 19.7 ~ 22.8 KVA			
3 电机苷重			045	45A 60A 90A		15.5~	18.7 KVA	29	29.6 ~ 34.2 KVA 39.4 ~ 45.7 KVA		
			060			20.7 ~	24.9 KVA	39			
			090			31.1 ~	37,4 KVA	59	59.2 ~ 6 8.5 KVA		
			135	135A		46.7 ~	56.1 KVA	88	.8 ~ 102.8 KVA		
				37	200	- 240V	AC ±10%	;	50/60Hz		
4 定格電源	定格電源			35 - 380			I~440V AC ±10% 端子により切換				
				99	+0	つ他					
				N	なし	(内部付標準))				
			電流入力		Р	外部	外部パワー調整器付				
					М	手動	手動パワー調整器付				
				48./k(X))		~ -	ベースパワー調整器付				
5 外部パワー	調整機能				W	外部	外部パワー+手動パワー調整器付				
							外部パワー+ベースパワー調整器付				
				入力	Р	ハイパワー調整器付(標準)					
			19 (1.7)		В	ハイバワー調整器付(標準)+ローパワー調整器付					
					X	その	他				
6 特記事項						0	なし				
						9	あり				

PAC35C/Zコード選択表


					, -						
項目	コード				仕			様			
トシリーズ PAC35C サイクル演			クル演	ル演算形ゼロ電圧スイッチング制御方式三相電力調整器							
	PAC35Z	定周期形ゼロ電圧スイッチング制御方式三相電力調整器									
		0	4~20mA DC 受信抵抗:100Q								
2 制御入力		2	無電	無電圧接点							
	9			その他							
						200 ~ 2	40∨	380 ~ 440∨			
			020	020 20A		6.9 ~	8.3 KV	/A 13.1 ~ 15.2 KVA			
3 電流容量			030	30A	10.3 ~ 12		2.4 KV				
, et =	电机台里		045	45A	15.5 ~		8.7 KV	/A 29.6 ~ 34.2 KVA			
			060	60A	2	$0.7 \sim 2$	4.9 KV	/A 39.4 ~ 45.7 KVA			
				90A		1.1 ~ 3	37.4 KV	/A 59.2 ~ 68.5 KVA			
			135	135A	4	$6.7 \sim 5$	6.1 KV	/A 88.8 ~ 102.8 KVA			
				37- 200-240V AC ±10% 50/60Hz							
4 定格電源	定格電源			35	380-440V AC ±10% 50/60Hz						
	MANAGE AND A STATE OF THE STATE			99- その他							
					N		内部付				
					P 外部パワー調整器付						
			電流入力		М						
					В						
5 外部バワー	調整機能				W						
					Υ						
			接点入力		Р	1 1 1 1 2 2 2 12 13 (19K - 1-7)					
			13		B ハイパワー調整器付(標準) + ローパワー調整器付						
	·				X その他						
						G	なし				
5 操作量出力	信号/指示計(オプシ	ョン)			I 出为信号付					
						2		信号+指示計付、60×60、0~100%			
7 特記事項							0	なし			
							9	あり			






4 外形寸法図&重量

① PAC35Z 20A、30A、45A形




重量:約2.5kg/20A(アルミ放熱板使用) 約3.8kg/30~45A

② PAC35Z 60A、90A、135A形




重量:約8.4kg/60~90A 約9.4kg/135A

③ PAC35P/PAC35C 20A、30A形




重量:約3.0kg/20A(アルミ放熱板使用) 約5.2kg/30A

④ PAC35P/PAC35C 45A、60A形



重量:約7.6kg

⑤ PAC35P/PAC35C 90A、I35A形



重量:約12kg/90A 約13kg/135A

単位:mm

5 オプション外形寸法図

5-1. 外部パワー調整器


- ●外 部(ハイ)バワー調整器(0~100%)
- ●ベース(ロー)パワー調整器(0~100%)
- ●手動パワー調整器(0~100%)

パワー調整器外形図



外部パワー調整器

- ●抵抗値:全て B I 0 kΩ
- ●リード線長:Im



単位mm




5-2. 操作量指示計


出力指示計



- ●目盛: 0~100%
- ●感度:ImAフルスケール
- ●負荷の操作量を 0 ~100% で指示

外形寸法図





単位:mm

6 取付&使用環境


冷却効果を高めるため、必ず垂直取り付けでご使用下さい。止むを得す垂直以外でご使用の場合、 定格電流の60%以下でご使用下さい。

制御盤内等に設置する場合は、必要に応じて換気ファンを取り付ける様にして下さい。

※取付間隔図&発熱量表を参考にして下さい。

PAC35 発熱量表

定格電流(A)		20	30	45	60	90	135
総発熱量(W)	PAC35P/C	69	105	141	172	270	445
	PAC35Z	45	69	93	125	175	300




7 制御方式と出力波形

項目	ノイズ	可動コイル形 メータの振れ	出 力 波 形(参考図)					
制御方式	717		10%出力時	50%出力時	90%出力時			
位相制御方式(P)	有り	連続						
サイクル演算形 ゼロ電圧スイッチング 制御方式(C)	無し	●低出力時/ ふらつき大●中~高出力時/ やや連続	↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	■ サイクル毎にON OFF	↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑			
定周期形 ゼロ電圧スイッチング 制御方式(Z)	無し	断続	↑	T T = 3 秒	T = 比例周期			


8 端子&配線

注・本器には、サイリスタ素子の保護機能は付いておりません。本器の一次側電源に半導体用の速断ヒューズをお取り付け下さい。 (別表のヒューズをお薦めします)


8-1. PAC35P(位相制御)の場合



8-3. PAC35Z(定周期形ゼロ電圧スイッチング)の場合



8-2. PAC35C(サイクル演算形ゼロ電圧スイッチング)の場合



*制御方式 P/C 90、135A及びZ 60、90、135Aの 主電源入力端子は、上部になります。外形 寸法図をご参照ください。


電流容量	取付ヒューズ容量	ヒューズ形番
20- 30 A	40 A	CS5F- 40
45 A	75 A	CS5F- 75
60 A	100 A	CS5F-100
90 A	150 A	CS5F-150
135 A	200 A	CS5F-200

CS5F形: 富士電機製


※位相制御方式(PAC35P)の場合、電源周波数の違いにより制御特性が変わりますので、使用電源の周波数を確認の上、50Hzの場合──端子 FLーFC 間短絡 60Hzの場合──端子 FHーFC 間短絡してご使用下さい。工場出荷時は、50Hz(FLーFC短絡)になっています。

9 各種パワー調整器接続図

9-1 ベースパワー調整する場合(電流入力形)




9-2. 外部パワー調整とベースパワー調整を併用する場合 (電流入力形)




- *此の場合、外部パワー調整器とベースパワー 調整器が相互干渉します。
- *内部パワー調整器は、最大にセットして下さい。

9-3. 自動-手動切換使用の場合(電流/接点入力形共)



9-4. ハイ・ロー調整の場合(接点入力形)




()

設定C-H導通時、ロー・パワー調整器にて、出力を0~100% 可変できるので残り出力を超過させない様注意する。

10 電流入力形で複数台数使用の場合

本器の入力抵抗は $100\Omega(4\sim20\,\text{mA}\,\text{mA}\,\text{mA})$ ですので接続する調節計の負荷抵抗をご確認の上配線して下さい。当社のSRシリーズ調節計は、負荷抵抗が $600\,\Omega(4\sim20\,\text{mA}\,\text{mA}\,\text{mB})$ ですので、調節計 1 台に対して本器を6台複数接続する事が出来ます。接続図を参考にして下さい。



取扱説明書の記載内容は改良のため、お断りなく変更する場合がありますのでご了承ください。

株 式合社 ラフザン 本社: 〒179-0081 東京都練馬区北町2-30-10

営業所: 〒179-0081 東京都練馬区北町2-30-10 TEL (03) 3931-3481 代表 FAX (03) 3931-3480 京 構 営 業 所: 〒220-0074 神奈川県横浜市西区南浅間町21-1 TEL (045) 314-9471 代表 FAX (045) 314-9480 営 業 所: 〒420-0810 静岡県静岡市葵区上土1-5-10 TEL (054) 265-4767 代表 静 出 FAX (054) 265-4772 営業所:〒465-0024 愛知県名古屋市名東区本郷2-14 名古屋 TEL (052) 776-8751 代表 FAX (052) 776-8753 営業所: 〒564-0038 大阪府吹田市南清和園町40-14 FAX (06) 6319-0306 TEL (06) 6319-1012 代表 広 営業所: 〒733-0812 広島県広島市西区己斐本町3-17-15 TEL (082) 273-7771 代表 鳥 FAX (082) 271-1310 場:〒354-0041 埼玉県入間郡三芳町藤久保573-1 TEL (049) 259-0521代表 FAX (049) 259-2745 掎 \mp